

## **Kłopoty z 64 bitowym PKS**

pks\_shell w wersji 64-bitowej kraszuje w momencie próby wyświetlenia schematu. Trzeba z niego zrezygnować:

```
export CDS_AUTO_64BIT=EXCLUDE:pks_shell
```

W modzie terminalowym żaden program Cadence'a nie chce pracować bo brakuje biblioteki libtermcap.so na Ubuntu.