

Poprawne działanie Analog Design Environment XL

ADE XL do poprawnego działania wymaga obecności w systemie linku:

```
ln -s /usr/share/fonts/X11 /usr/X11R6/lib/X11/fonts
```

Oczywiście należy wcześniej utworzyć stosowne katalogi:

```
root@:~#cd /usr
root@:/usr# mkdir X11R6
root@:/usr# cd X11R6/
root@:/usr/X11R6# mkdir lib
root@:/usr/X11R6# cd lib
root@:/usr/X11R6/lib# mkdir X11
root@:/usr/X11R6/lib# cd X11
root@:/usr/X11R6/lib/X11# mkdir fonts
```

Problem polega na tym, że uruchamiając symulację przez ADE XL, oprogramowanie uruchamia serwer VNC (Virtual Network Computing), którego logi można znaleźć w `/.vnc-cds/`. Serwer VNC szuka czcionek typu *fixed* w lokalizacji `/usr/X11R6/lib/X11/fonts`. Nie może ich znaleźć, gdyż w Ubuntu znajdują się one w lokalizacji `/usr/share/fonts/X11`. Utworzenie linku umożliwi więc poprawną pracę VNC.